

Настройка терморегулятора DigITOP



Правильная настройка терморегулятора позволит добиться значительной экономии электроэнергии и создать комфорт в Вашем доме.

1. Установка температуры

На хвостовике находится термодатчик, который получает температуру воздуха рядом с собой, поэтому устанавливайте его выше от пола и дальше от панели.

НАЖМИТЕ СРЕДНЮЮ КНОПКУ **S** → МИГАЕТ → УСТАНОВИТЕ ЖЕЛАЕМУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА КНОПКАМИ **V** и **Λ** (например, +23°C)

2. Установка шага включения/отключения терморегулятора

Наши испытания показали, что комфорт и наибольшая экономия достигается при установке шага в 1°C. После отключения панелей и понижения температуры воздуха на 1°C, обогреватель включается снова, ещё не успев полностью остыть, чтобы не тратить лишнюю энергию на полный самонагрев. В данном примере ТЕРМОЛИТ будет поддерживать температуру в помещении 22-23°C.

НАЖМИТЕ СРЕДНЮЮ КНОПКУ **S** → ВЫБЕРИТЕ **НОТ** (нагрев) → УСТАНОВИТЕ КНОПКАМИ **V** и **Λ** ЗНАЧЕНИЕ **1**

3. Установка яркости индикации дисплея

НАЖМИТЕ СРЕДНЮЮ КНОПКУ **S** → индикация **br** → УСТАНОВИТЕ КНОПКАМИ **V** и **Λ** КАК НРАВИТСЯ → НАЖМИТЕ СРЕДНЮЮ КНОПКУ **S** ДЛЯ ФИКСАЦИИ